



Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e03056-01	Koffer	Storage case
e03056-02	Verlängerung 1	Extension bar 1
e03056-03	Verlängerung 2	Extension bar 2
e03056-04	Verlängerung 3	Extension bar 3
e03056-05	Verlängerung 4	Extension bar 4
e03056-07	Spreitzer	Spreading wedge
e03056-08	Aufsatz-Geriffelt	Serrated cap
e03056-09	Aufsatz-V-Form	"V" base
e03056-10	Aufsatz-Spaltform	Cleft cap
e03056-11	Gummiaufsatz	Rubber head
e03056-12	Druckfuß	Plunger toe
e03056-13	Winkelstück-Endstück mit Gewinde	Ram toe
e03056-14	Fußplatte	Base plate
e03056-15	Verbindungsstück	Male connector
e03056-16	Zylinder	ram unit
e03056-17	Pumpe	4ton pump unit
e03056-18	Druckschlauch	Hydraulic hose
e03056-P009	O-Ring	O-ring
e03056-P06	Pumpengehäuseteil	Pump housing part
e03056-P08	Dichtschraube	Seal screw

Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e03056-P10a	Entlüftungsschraube komplett bestehend aus: P10, P11, P12, P13, P37	Bleeder plug complete contents: P10, P11, P12, P13, P37
e03056-P14a	Entlastungsschraube mit Dichtung bestehend aus: P14, P37	Release screw with seal contents: P14, P37
e03056-P18	Pumpenstößelführung	Pump ram guide
e03056-P21	Druckstößel	piston
e03056-P26	Pumphebel	Handle
e03056-P27	Griff	Handle grip
e03056-P28	Schlauch	Hose
e03056-P29	Kupplung	Coupling
e03056-P30	Abdeckung Kupplung	Dust cap
e03056-P34a	Justierschraube mit Dichtung bestehend aus: P34, P35	Dust cap contents: P34, P35
e03056-Pa	Dichtungssatz komplett	Seal kit complete Containt: P07,P05,P009,P38,2xP37,P15,P16,P17,P19,P2
e03056-S01	Feder für Spreitzer	Spring for spreading wedge
e03056-Z00	Zylinder komplett bestehend aus: Z1-Z19	Coupling contents: Z1-Z19
e03056-Z11a	Kupplung bestehend aus: Z11, Z18, Z19	Coupling contents: Z11, Z18, Z19
e03056-Z16	Schutzkappe für Zylinder	Protecting cap
e03056-Z3	Gewindeschutz	Protecting cap
e03056-Z4	Rückzugsfeder	Spring

Ersatzteil

Bezeichnung

Description

e03056-Z6

Schraube

Screw