



Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e03058-01	Koffer	Storage cas
e03058-02	Verlängerung1	Extension bar 1
e03058-03	Verlängerung 2	Extension bar 2
e03058-04	Verlängerung 3	Extension bar 3
e03058-05	Verlängerung 4	Extension bar 4
e03058-06	Spreitzer	Spreading wedge
e03058-07	Aufsatz geriffelt	Serrated cap
e03058-08	Aufsatz V-Form	"V" base
e03058-09	Aufsatz Spaltform	Cleft cap
e03058-10	Gummikugel	Rubber head
e03058-11	Druckfuß	Plunger toe
e03058-12	Winkelstück-Endstück mit Gewinde	Ram toe
e03058-13	Fußplatte	Base plate
e03058-14	Verbindungsstück	Male connector
e03058-16	Pumpe	10ton pump unit
e03058-17	Druckschlauch	Hydraulic hose
e03058-P009	O-Ring	O-Ring
e03058-P10a	Entlüftungsschraube komplett bestehend aus: P10, P11, P12, P13, P37	Bleeder plug complete contents: P10, P11, P12, P13, P37
e03058-P11a	Entlastungsschraube mit Dichtung bestehend aus: P11, P14, P37	Release screw with seal contents: P11, P14, P37

Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e03058-P19	Distanzring	O-ring
e03058-P20	Dichtring	Sealring
e03058-P21	Druckstößel	Piston
e03058-P26	Pumphebel	Handle
e03058-P27	Griff	Handle grip
e03058-P28	Schlauch	Hose
e03058-P29	Kupplung	Coupling
e03058-P30	Abdeckung Kupplung	dust cap
e03058-P31	Kugel	Bal
e03058-P31a	Justiereinheit komplett ohne Stempel bestehend aus: P31, P32, P33, P34, P35, P36	Adjustment unit complete without stamp contents: P31, P32, P33, P34, P35, P36
e03058-P33	Feder	Spring
e03058-Pa	Dichtungssatz komplett	Seal kit complete
e03058-S01	Feder für Spreitzer	Spring for spreading wedge
e03058-Z00	Zylinder komplett bestehend aus: Z1-Z20	Ram unit contents: Z1-Z00
e03058-Z18a	Kupplung bestehend aus: Z18, Z19, Z20	Coupling contents: Z18, Z19, Z20
e03058-Z2	Führungsring verschraubbar	Guide ring screwable
e03058-Z3	Gewindeschutz	Protecting cap
e03058-Z4	Rückzugsfeder	Spring

Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e03058-Z6	Schraube	Screw