

Stellen Sie alle M5 Schraubverbindungen zuerst locker her!

1. Auf der Arbeitsplattenunterseite (13) werden die Führungsschienen (12, 14, 20) mit den Rollen nach vorne (Lochabstand zur Kante 80mm) laut Skizze mit 19 angeschraubt. Teil 14 fest anschrauben.
2. Mit den Schubladen auf Leichtgängigkeit überprüfen. Falls notwendig die Führungsschienen 12 und 20 justieren. Dann die Schrauben festziehen.
3. FüÙe (1) mit Sechskantholzschraube 6x25 auf Arbeitsplatte fest montieren.
4. Auflegewinkel links (7), laut Skizze mit 2, 3 und 4 auf Teil 1 montieren.
5. Rückwand (9) auf Teil 1 anschrauben und Tisch in Arbeitsposition bringen.
6. Oberblech (5) mit angeschraubten Auflegewinkel rechts einsetzen.
7. Unterblech (5) einsetzen und mit Auflegewinkel (7) und Rückwand (9) verschrauben.
8. Zwischenwand (8) am Unterblech (5) verschrauben.
9. Türen (15) mit Unterlagsscheibe (16) am unteren Zapfen einsetzen.
10. Oberblech festschrauben.
11. Türschlösser anbringen.
12. Alle Schraubverbindungen festziehen.

Für die Montage benötigtes Werkzeug:

- 1x Kreuzschraubendreher
- 1x 8 mm Gabelschlüssel
- 1x 10 mm Gabelschlüssel
- eventuell StecknuÙsatz

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Fuß (Seitenteile)	2	11	Schubladen	2
2	Schraube M5x10	42	12	Führungsschiene Links	1
3	Unterlagsscheibe	42	13	Arbeitsplatte	1
4	Mutter M5	42	14	Führungsschiene Mitte	1
5	Ober / Unterblech	2	15	Türen	2
6	Ablage (Einlageboden)	1	16	Unterlagsscheibe A6	2
7	Auflegewinkel (Querstück)	3	17	Zylinderschloss	2
8	Zwischenwand	1	18	Unterlagsscheibe A8	8
9	Rückwand	1	19	Halbrund-Holzschraube 5x20	12
10	Sechskantholzschraube 6x25	8	20	Führungsschiene Rechts	1

Explosionszeichnung

