



Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e03088-02	Hubstange komplett bestehend aus: 2a, 2b, 2c, 2d	Handle complete containt : 2a, 2b, 2c, 2d
e03088-03	Griffpfanne	Handle Socket
e03088-04	Schraube	Handle socket screw
e03088-07	Sprengring M12	Retaining Washer M12
e03088-08	Mutter M12	Nut M12
e03088-10	Lenkrolle	Rear wheel
e03088-10a	Hinterrad komplett Bestehend aus: 7,8,10	rear wheel assembly Containt parts: 7,8,10
e03088-12	Schraube kurz	Bolt short
e03088-13	Sprengring M18	Spring washer M18
e03088-14	Beilagscheibe M18	Washer M18
e03088-15	Rückzugsfeder	Return spring
e03088-24	Zylinder komplett bestehend aus: 24,38,39,40,41	Cylinder Assembly Containt of: 24,38,39,40,41
e03088-25	Sicherungsstift Ø 4x40mm	Cotter pin Ø 4x40mm
e03088-27	Rad starr	Front wheel
e03088-29	Torsionsfeder	Torsion Spring
e03088-31	Schraube lang für Feder	Bolt long
e03088-34	Zahnrad	Spur gear
e03088-40	Tellerzahnrad	Helical gear

Ersatzteil

Bezeichnung

Description

e03088-42

Dichtungssatz

Seal kit (each set in one plastic bag)