



Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e17015-01	Schraube für Zylinderkopf	Screw for cylinderhead
e17015-02	Zylinderkopf	Cylinder head
e17015-03	Luftfilter	Air filter
e17015-04	Gummidichtung Zylinderkopf	Rubber gasket
e17015-05	Ventilplatte	Valve plate
e17015-06	Ventilplattendichtung	Valve plate gasket
e17015-07	Ventilplättchen	Valve plate
e17015-08	Ventilplättchen- Stift	Valve plate pin
e17015-09	Zylinder	Cylinder
e17015-10	Zylinderfußdichtung	Cylinder base gasket
e17015-11a	Kolbenring	Piston ring
e17015-11b	Ölabstreifring	Oil scraper ring
e17015-12	Kolben	Piston
e17015-13	Kolbenbolzen	Piston pin
e17015-14	Sicherungsring Kolbenfeder	Safety ring
e17015-15	Ölstöpsel mit Dichtung	Oil plug with seal
e17015-17	Kurbelwellengehäusedeckel	Crank housing cover
e17015-18a	Ölschauglas mit dichtung bestehend aus Teilen: 18, 19	Oil sight glass content parts: 18, 19
e17015-22	Dichtungsplatte gummi	Seal plate rubber

Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e17015-23	Pleuel	Connecting rods
e17015-24	Schraube mit Linksgewinde	Screw with left-hand thread
e17015-25	Kurbelwelle	Crank
e17015-26	Kurbelwellengehäuse	Crank-cover
e17015-27	Wellendichtring	Sealing ring
e17015-28	Hauptlager	Main bearing
e17015-29	Spule	Stator
e17015-31	Kugellager 6202	Bearing 6202
e17015-32	Federring	Spring ring
e17015-33	Motordeckel	Engine cover
e17015-34	Schraube für Wicklung	Screw for winding
e17015-35	Lüfter	Fan
e17015-37	Rohrbogen	Elbow
e17015-38	Abdeckhaube	Cover hood
e17015-41	Kondensator 40 μ F	Capacitor 40 μ F
e17015-41a	Kondensatorhalterung	Capacitor mount
e17015-43	Rückschlagventil gross	Large check valve
e17015-44	Entlastungsleitung	Pressure relief pipeline
e17015-46	DL-Leitung	Discharge pipe
e17015-47	Mutter	Nut

Ersatzteil	Bezeichnung	Description
e17015-48	Beilagscheibe	Washer
e17015-49	Sprengring	Retaining ring
e17015-50	Rad (Ø195mm)	Wheel (Ø195mm)
e17015-51	Achse	Shaft
e17015-53	Kessel	Kettle
e17015-54	Kesselstopfen	Plug
e17015-55	Mutter	Nut
e17015-56	Netzkabel	Power cable
e17015-57	Kabel	Cable
e17015-58	T-Stück	"T"-tap
e17015-59	Überdruckventil	Safety valve
e17015-60	DL-Kupplung	Air pressure clutch
e17015-61	Manometer klein	Small manometer
e17015-61b	Manometer groß alt	Big manometer
e17015-62	Druckschalter	Pressure switch
e17015-63	Thermolastschalter mit Mutter	Heat protective switch
e17015-64	Mutter	Nut
e17015-65	Schraube	Screw
e17015-99	Wasserablassschraube	Water drain plug