



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanleitung immer bei. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen. **Wenn Sie Schutzvorrichtungen entfernen, verändern oder andere bauliche Veränderungen vornehmen entfällt jegliche Haftung des Herstellers!!**

- Vor Inbetriebnahme sind brennbare Stoffe und Gegenstände aus dem Arbeitsbereich zu entfernen. An Orten, an denen die erforderlichen Bedingungen zur Verhinderung einer Brandentstehung und -ausbreitung nicht geschaffen werden können oder an denen die Möglichkeit der Entstehung von Explosionen besteht, ist das Arbeiten mit Lötgeräten nicht zulässig.
- Die Kartusche nie aus dem Gerät entnehmen, wenn sie nicht vollständig entleert ist.
- Nur an gut belüfteten Orten benutzen.
- Nicht übermäßig schräg halten.
- Niemals die Gaskartusche entfernen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Führen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät durch, sondern kontaktieren sie Ihren Händler.
- Von Kindern fernhalten!
- VERWENDEN SIE NUR DIE FÜR DAS JEWEILIGE GERÄT GEEIGNETEN GASKARTUSCHEN!!

INBETRIEBNAHME/BEDIENUNG

Einsetzen der Gaskartusche

- vergewissern Sie sich, dass das Gasventil am Gerät vollständig geschlossen ist.
- schrauben Sie den Boden des Gerätes ab, setzen sie die Gaskartusche ein und schrauben sie den Boden wieder vollständig auf das Gerät.
- Achten Sie auf den richtigen Sitz des Gewindes - nicht schräg aufschrauben!

Öffnen Sie das Gasventil ein wenig, so dass eine kleine Menge Gas ausströmt. Entzünden Sie diese mit einem Streichholz oder mit dem Piezozünder, sofern vorhanden.

Aufsetzen des Glühstrumpfes bei der Gasleuchte

Entfernen Sie die Abdeckung sowie den Glaszylinder. Ziehen sie den Glühstrumpf über die nun freiliegende Halterung und binden sie die beiden Enden fest in die dafür vorgesehenen Rillen. Beim ersten Entzünden kann eine etwas größere Flamme entstehen. Der Glühstrumpf zieht sich nun ein wenig zusammen und nach einigen Sekunden beginnt er normal zu glühen. Bei jeder weiteren Anwendung sollte er sofort zu glühen beginnen.

GARANTIE

Auf alle Waren 6 Monate Garantie. Wichtig, bitte Verkaufsbeleg (Kassabon, Faktura, usw.) im Original oder Kopie beilegen. Ohne Verkaufsbeleg oder für Schäden, die durch falsche Handhabung, Demontage usw. entstehen, leisten wir keine Garantie.

ENTSORGUNG

Das Produkt befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist wiederverwendbar oder kann wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Flüssigkeiten, Öle, etc. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY**


Modelle/models: 15123/15124 Gasleuchte/Gaskocher

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, erklärt hiermit dass das angeführte Modell den folgenden CE/RoHS Qualitätsstandards, Prüfungen und maßgeblichen Sicherheitsanforderungen entspricht:

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, hereby states, that the mentioned model meet the following CE/RoHS quality standards, approvals and relevant safety requirements:

Gasverbrauchseinrichtungen/Gas Appliances Directive: 90/396/EWG

Wien, 01.10.2011



For and on behalf of ERBA GmbH (authorized signature)

Werner Hölzel
Technical Service

ERBA GmbH
Talpagasse 6
1230 Wien, Austria